



Fellow Stagg EKG

Návod k obsluze

Technické údaje

- Kapacita: max. 900 ml
- Příkon: 1200 W
- Napájecí zdroj: AC220 – 240 V 50Hz.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto spotřebiče se seznamte s návodem k jeho obsluze.
- Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přírodním kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je naplněn vodou až po okraj. Vždy naplňte spotřebič vodou jen nasprávnou úroveň – hladina max. Je-li konvice přeplněná, vařící voda může přetéci a způsobit popáleniny.
- Nikdy neohřívejte spotřebič, když je prázdný. Zahřátý prázdný spotřebič může být poškozen, způsobit vznik požáru či popáleniny.
- Nikdy nepohybujte víkem konvice ani jej neotvírejte, dokud se voda vaří. Horká pára může zahřát rukojeť a může dojít k jejímu poškození a k popáleninám.
- Používejte kuchyňskou chňapku. Rukojeť může být při vaření vody horká. Nezvedejte víko konvice při vylévání horké vody ze spotřebiče nebo v případě, že v konvici zbyla horká voda, horká pára může způsobit popáleniny.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Pro ochranu dětí před nebezpečím od elektrických spotřebičů zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
- Nepoužívejte konvici v případě, že její rukojeť je uvolněná (nedrží pevně).
- Vařící vodu z konvice okamžitě nevylévejte, počkejte alespoň 20 s po vypnutí konvice.
- Nezahřívejte nic jiného než vodu.
- Nevkládejte konvici do vody, nevklaďte do vody ani základnu, mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem a zničení konvice.
- Nedotýkejte se konvice holýma rukama, pokud se v ní ohřívá voda, hrozí nebezpečí popálení!
- Pokud se v konvici vaří voda, nikdy ji nenechávejte bez dozoru, zvláště pokud jsou kolem děti.
- Neotvírejte víčko, pokud se uvnitř vaří voda.

Před prvním použitím

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Konvici umístěte na rovný a stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného místa v jejím okolí.

Použití

- 1) Nastavení konvice:
 - Položte základnu konvice na rovný stabilní povrch.
 - Vyjměte konvici ze základny, odejměte víčko a naplňte konvici studenou vodou.
 - NIKDY NENAPLŇUJTE KONVICI NAD HLADINU MAX!
 - Po naplnění vodou položte konvici do základny a uzavřete víčko
 - Zapojte kabel do zásuvky
- 2) Před prvním použitím:
 - Naplňte konvici alespoň do poloviny maximálního objemu studenou vodou
 - Zapněte konvici podržením hlavního tlačítka a nastavte teplotu na 100°C
 - Přiveďte vodu k varu a poté z konvice vodu vylejte
- 3) Nastavení teplotních stupňů:
 - Na zadní straně podstavce přepněte tlačítko °F/°C pro nastavení stupňů Celsia čiFahrenheita.
- 4) Nastavení teploty:
 - Otočte hlavní tlačítko po směru hodinových ručiček, tím zvýšíte nastavenou teplotu. Hodnoty se zobrazí na kulatém displeji.
 - Když dosáhnete požadované hodnoty, přestaňte tlačítkem otáčet. Zvolená hodnota zůstane na displeji ještě jednu vteřinu.
 - Na displeji začne blikat písmeno F či C, to indikuje proces ohřevu vody.
- 5) Zapnutí udržovacího programu (HOLD mode):
 - Udržovací program umožňuje konvici Fellow Stagg udržovat dosaženou teplotu vody podobu až 60 minut.
 - Udržovací program aktivujete posunutím tlačítka HOLD na zadní straně podstavce. Nápis HOLD je v tento okamžik viditelný. Na displeji se na jednu vteřinu zobrazí nápis HOLD ON.
 - V okamžiku, kdy voda dosáhne nastavené teploty, se pak v horní části displeje objeví nápis HOLD. To značí, že udržovací program je zapnutý.
 - Udržovací program se přeruší ve chvíli, kdy konvici zvednete z podstavce. V okamžiku, kdy konvici na podstavec vrátíte, se voda začne znovu ohřívat a udržovací program se poté spustí od začátku.
 - Pokud v limitu 60 minut s konvicí nebudete manipulovat, konvice se přepne do vyčkávacího programu a po dalších 15 minutách se vypne.
 - Udržovací program vypnete opět tlačítkem na zadní straně podstavce (není viditelný žádný nápis).
 - Pokud udržovací program není zapnutý, konvice dosaženou teplotu udrží pouze 5 minut.
- 6) Integrované stopky:
 - Součástí konvice Stagg EKG jsou stopky, které pomáhají se sledováním času při zalévání kávy. Pro jejich zapnutí podržte hlavní tlačítko po dobu 2 vteřin.
 - Na LCD displeji se spustí 3vteřinový odpočet, který vám poskytne čas začít zalévat kávu.
 - Po uplynutí těchto 3 vteřin začne displej s klasickým měřením času.

- Pro vypnutí stopek jednou krátce zmáčkněte hlavní tlačítko.

7) Čištění a údržba:

- Před čištěním vypojte zařízení ze zásuvky. Pravidelně čistěte vnějšek konvice jemným navlhčeným textilem nebo houbičkou. Stejně tak vnitřek konvice. Nikdy neponořujte konvicianí základnu do vody! Nemyjte v myčce. Používejte jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Konvici i základnu osušte.

8) Odvápňování:

- Časem se v konvici přirozeně začíná usazovat vodní kámen, proto doporučujeme pravidelné odvápňování. Díky tomu nebude negativně ovlivněna doba ohřívání vody a funkčnost konvice. Vinný ocet nemusí konvici vyčistit zcela důkladně a může ponechat v konvici pach, který ovlivní výslednou chuť a vůni nápoje.